



Умные Диваны®

всё дело в пер'ансах  
с 1997 г.

## Умная опция «Подстаканники с охлаждением»




## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Безопасное использование

- Перед использованием устройства прочтите руководство пользователя.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и нагрева свыше 35°.
- Не протирайте устройство влажной тканью. Всегда используйте только сухую ткань для чистки и протирки устройства.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство сами.
- Не пытайтесь снять панели или чинить устройство сами - это может привести к удару током.
- Присматривайте за детьми, когда они пользуются устройством.

### Обзор подстаканника с сенсорным управлением

Номер	Название функции	Описание функции
1	«Замок»	Нажмите, чтобы заблокир./разблокир.
2	LIGHT	Нажмите, чтобы вкл/выкл подсветку.
3	OPEN	Нажмите, чтобы разложить реклайнер.
4	CLOSE	Нажмите, чтобы сложить реклайнер.
5	COOL	Нажмите, чтобы вкл/выкл охлаждение.



## Описание функций подстаканника с сенсорным управлением

- При подключении подстаканника в сеть, вы увидите, как синим цветом загораются следующие светодиодные лампочки: LIGHT, OPEN, CLOSE.
- При нажатии на кнопку LIGHT, вы увидите, как загораются синим цветом светодиодные лампочки на подстаканнике и на светодиодной ленте. При повторном нажатии на LIGHT – функция подсветки отключается.
- При нажатии кнопки OPEN, вы запустите функцию разложения реклайнера.
- При нажатии кнопки CLOSE, вы запустите функцию сложения реклайнера.
- При нажатии кнопки COOL, вы включаете функцию охлаждения, при повторном нажатии, вы ее отключаете.
- При нажатии на кнопку «Замок», вы блокируете все функции подстаканника, при повторном нажатии, вы ее отключаете.

## Как правильно пользоваться подстаканником

Как правильно держать подстаканник (рис. 1)

Как не нужно держать подстаканник (рис. 2)

Нельзя касаться черной тканевой накладкой, под которой находятся ёмкостные датчики.



Рис. 1



Рис. 2